

Obuv je zvolená podľa dĺžky nohy dieťaťa. Nižšie nájdete návod, ako správne zmerať dĺžku nohy a ako ju previesť na veľkosť našej obuvi. Výber nesprávnej veľkosti zníži optimálne vlastnosti aj tých najlepších topánok. Zvyčajne, kvôli rýchlemu nárastu veľkosti nôh u dieťaťa, môžeme zvoliť topánky o jednu veľkosť väčšiu ako je veľkosť nohy (optimálne o polovicu veľkosti).

NAŠA RADA:

Pre topánky s **odhalenými prstami** pridajte **0,5 cm** k veľkosti nohy, aby ste získali správnu veľkosť stielky.

Pre topánky s **krytými prstami** pridajte **1 cm** k veľkosti nohy, aby ste získali správnu veľkosť stielky.

Veľkosť topánky	Vnútorňá dĺžka topánky
16	10,9 cm
17	11,6 cm
18	12,3 cm
19	12,8 cm
20	13,7 cm
21	14,3 cm
22	15 cm
23	15,5 cm
24	16,3 cm
25	16,9 cm
26	17,5 cm
27	18,2 cm
28	19 cm
29	19,6 cm
30	20,2 cm
31	21 cm
32	21,7 cm
33	22,2 cm
34	23 cm
35	23,4 cm
36	24,2 cm
37	24,8 cm
38	25,5 cm
39	26,2 cm
40	26,9 cm
41	27,5 cm
42	28,4 cm
43	28,7 cm
44	29,4 cm
45	30 cm



Pre meranie veľkosti nohy postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Postavte sa na kus papiera a načrtnite obvod chodidla. Pre správne obkreslenie nohy, držte ceruzku kolmo na papier.
2. Odmerajte vzdialenosť medzi bodmi **A** a **B** na nohe podľa obrázku.

